

- 空白 USB 优盘，格式化为 FAT32 格式（可引导）
- 官网下载最新固件 <https://www.dynaudio.com.cn/support/firmware>

升级步骤：

1. 将下载的 Zip 文件解压缩
2. 拷贝 *.bin （文件后缀名为“bin”）的文件到 USB 优盘的根目录下
3. 使用音箱背部的开关关闭电源（0 位置，断电）
4. 如果您使用了 Hub 或者 Connect，也请关闭这些设备（断电）
5. 将 USB 优盘插入后面板标注有“Service”字样的 USB 口
6. 使用音箱背部的开关开机（1 位置，通电）
7. 音箱会自动载入 USB 优盘中的升级文件并开始升级
8. **重要提示：**在这之后，等待 5-7 分钟直到音箱安装更新结束。**切记不要切断音箱电源。**
9. 固件更新安装期间，指示灯条呈白色从底部亮起到顶部两次，第一次快，第二次慢。升级过程结束音箱自动进入待机状态。
10. 固件安装现在已完成，可以拔出 USB 优盘。**注意：左右音箱都必须进行固件更新，按照以上流程。**
11. 固件升级完成之后，使用音箱背部的开关关闭**两只音箱**的电源。
12. 如果使用 Hub 或者 Connect，先将这些设备开机。
13. 现在打开音箱电源开关。音箱启动并将“Direct In”作为选定输入。
14. 注意如果使用 Hub 或者 Connect，在连接建立之前，您可能需要使用遥控器重新选择频道 ID（A/B/C）。