

丹拿 Xeo 固件升级方法

准备：

- 空白 USB 优盘，格式化为 FAT32 格式
- 官网下载最新固件 <https://www.dynaudio.com.cn/support/firmware>

升级步骤：

1. 将下载的 Zip 文件解压缩
2. 拷贝 *.bin （文件后缀名为“bin”）的文件到 USB 优盘的根目录下
3. 断开音箱的电源线接头（请等待前面板红色指示灯完全熄灭）
4. 将 USB 优盘插入后面板标注有“Service”字样的 USB 口
5. 重新连接电源线（通电）
6. 音箱会自动载入 USB 优盘中的升级文件并开始升级
7. **重要提示：**在这之后，等待 1-3 分钟直到音箱安装更新结束。**切记不要切断音箱电源。**
8. 固件更新安装期间，白色指示灯会缓慢开始闪烁并且闪烁速度越来越快，直到升级结束。
9. 固件安装完成之后，音箱回到待机状态（此时白灯熄灭，红灯常亮）。
10. 固件更新现在已完成，可以拔出 USB 优盘。注意：左右音箱都必须进行固件更新，按照以上流程。
11. 固件升级完成之后，必须再次对音箱进行断电和通电的步骤（断电后请等待前面板红色指示灯完全熄灭后再通电）。